

BEI Sensors

H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX

Part Number:	H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX
Výrobce / značka:	BEI Sensors
Popis produktu	ROTARY ENCODER INCREMENTAL 200PPR
Datasheety:	H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX.pdf
Stav RoHs	Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	104 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽÁDOST O NABÍDKU

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.

Specifikace H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX

PART NUMBER	H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX
VÝROBCE	BEI Sensors
POPIS	ROTARY ENCODER INCREMENTAL 200PPR
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	104 pcs
DATOVÝ LIST	H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX.pdf
NAPĚTÍ - SUPPLY	5V
STYL KONCOVKY	Connector
SÉRIE	H20
ROTAČNÍ ŽIVOT (CYKLY MIN)	1.5B
IMPULZŮ NA OTÁČKU	200
TYP VÝSTUPU	Quadrature (Incremental)
OSTATNÍ JMÉNA	01046-125 1724-1228 H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX-ND
ORIENTACE	User Selectable
TYP MONTÁŽE	Chassis Mount
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ENCODER TYPE	Incremental
ZÁPADKA	No
POSTAVEN V PŘEPÍNAČI	No
POHON TYPE	Shaft

Související značky

BEI Sensors H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	Distributor H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	Dodavatel H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX
H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX Cena	Obrázky H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	Obrázek H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX
Datový list H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX PDF	H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX Stáhnout datový list	Datový list H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX
H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX Sklad	Koupit H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	Koupit BEI Sensors H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX
BEI Sensors H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	BEI Sensors dodavatel	Distributor BEI Sensors
BEI Sensors H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	Sensata Technologies – BEI Sensors H20DB-37-SS-200-ABC-5V/V-SM16-EX	

Související produkty

<p>H20DB-37-SS-120-AB-28V/OC-SCS36 Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 120PPR Na skladě: 172 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>H20DB-37-SS-2-ABZC-28V/V-SM18-S Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 2PPR Na skladě: 188 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>H20DB-37-SS-200-ABC-28V/V-SM18 Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 200PPR Na skladě: 235 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>H20DB-37-SS-360-ABZ-24V/OCR-SM14 Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 360PPR Na skladě: 285 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>H20DB-37-SS-2540-T4-ABZC-28V/V-SM16-S Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENT 2540PPR Na skladě: 203 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>H20DB-37-SS-1000-ABC-28V/V-SM16-S Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENT 1000PPR Na skladě: 223 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>H20DB-37-SS-200-A-28V/V-SM14 Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 200PPR Na skladě: 245 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>H20DB-37-SS-250-AB-15V/OC-SM16-S Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 250PPR Na skladě: 164 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>H20DB-37-SS-256-ABC-28V/V-SM16-S Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 256PPR Na skladě: 219 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>H20DB-37-SS-360-ABZ-28V/OC-SCS42 Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 360PPR Na skladě: 216 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>H20DB-37-SS-1000-ABC-28V/V-SM16 Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENT 1000PPR Na skladě: 284 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>H20DB-37-SS-360-ABZ-28V/OC-SM14-S Výrobci: BEI Sensors Popis: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 360PPR Na skladě: 179 pcs</p> <p>RFQ</p>