





Schurter




CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S

Part Number:	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	 CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	3069 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽÁDOST O NABÍDKU

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.


Specifikace CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S

PART NUMBER	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	3069 pcs
DATOVÝ LIST	 CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 22.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, Magenta/White
FUNKCE	Finger Guide, Subtract Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVIČÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Silver
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

Související značky

Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	Distributor CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	Dodavatel CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S
CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S Cena	Obrázky CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	Obrázek CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S
Datový list CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S PDF	CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S Stáhnout datový list	Datový list CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S
CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S Sklad	Koupit CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	Koupit Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	Schurter dodavatel	Distributor Schurter
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1038-S	

Související produkty

 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1041-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4730 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1037-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3830 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1033-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5166 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1039-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 2876 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1040-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3235 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1042-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6062 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1032-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4808 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1044-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6086 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1034-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4591 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1036-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 7034 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1043-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6522 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1035-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3107 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p>