





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S

Part Number:	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	 CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	6087 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽÁDOST O NABÍDKU

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.

Specifikace CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S

PART NUMBER	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	6087 pcs
DATOVÝ LIST	 CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 22.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, White
FUNKCE	Ceramic Actuator, Finger Guide, RETURN Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVIČÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

Související značky

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	Distributor CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	Dodavatel CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S
CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S Cena	Obrázky CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	Obrázek CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S
Datový list CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S PDF	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S Stáhnout datový list	Datový list CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S
CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S Sklad	Koupit CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	Koupit Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	Schurter dodavatel	Distributor Schurter
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S	

Související produkty

 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1055-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 2807 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1060-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5788 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1059-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5395 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3840 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1051-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6526 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1049-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3933 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1050-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3824 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1053-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5261 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1058-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5832 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1052-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5025 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1057-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4933 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1048-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6867 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>