





**SCHURTER**  
ELECTRONIC COMPONENTS

Schurter



**SCHURTE**  
ELECTRONIC COMPONE


## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S

Part Number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	4060 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽÁDOST O NABÍDKU

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.










### Specifikace CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S

PART NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	4060 pcs
DATOVÝ LIST	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, White/Blue
FUNKCE	Ceramic Actuator, Finger Guide, ON Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVI TÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

### Související značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	Distributor CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	Dodavatel CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S Cena	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	Obrázek CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S
Datový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S PDF	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S Stáhnout datový list	Datový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S Sklad	Koupit CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	Koupit Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	Schurter dodavatel	Distributor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S	

### Související produkty

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1066-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 2845 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1061-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4351 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6111 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1067-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3175 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1059-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4731 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 2970 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1060-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5731 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1069-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4451 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1063-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3373 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3487 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1068-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3479 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1064-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6057 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>