





**Schurter**



**SCHURTE**  
ELECTRONIC COMPONE


## CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S

Part Number:	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	 CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S.pdf
Stav RoHs	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	3840 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽÁDOST O NABÍDKU

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.

### Specifikace CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S

PART NUMBER	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	3840 pcs
DATOVÝ LIST	 CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 22.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, White
FUNKCE	Ceramic Actuator, Finger Guide, LOCK Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVI TÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

### Související značky

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	Distributor CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	Dodavatel CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S
CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S Cena	Obrázky CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	Obrázek CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S
Datový list CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S PDF	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S Stáhnout datový list	Datový list CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S
CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S Sklad	Koupit CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	Koupit Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	Schurter dodavatel	Distributor Schurter
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1056-S	

### Související produkty

 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1061-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6266 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1062-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6588 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1051-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6526 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1052-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5025 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1060-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5788 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1059-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5395 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1050-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3824 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1054-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6087 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1053-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5261 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1055-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 2807 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1058-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5832 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1057-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4933 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>