






CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S

Part Number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S.pdf
Stav RoHS	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	2956 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽÁDOST O NABÍDKU

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.




Specifikace CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S

PART NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	2956 pcs
DATOVÝ LIST	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, Cyan/Red
FUNKCE	Ceramic Actuator, Finger Guide, Z Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVIČÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

Související značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	Distributor CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	Dodavatel CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S Cena	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	Obrázek CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S
Datový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S PDF	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S Stáhnout datový list	Datový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S Sklad	Koupit CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	Koupit Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	Schurter dodavatel	Distributor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S	

Související produkty

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1025-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3404 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4026 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3308 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1021-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5668 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1032-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4786 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1031-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 3187 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1023-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5033 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1029-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5930 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1027-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6129 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1024-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 6990 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 5648 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1020-S</p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: 4674 pcs</p> <p>RFQ</p>